



## Standard Service Maintenance Table for GSX1300RA

ระยะทาง Interval	กิโลเมตร Km	1000	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000	60000
	เดือน Months	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
รายการเปลี่ยนอะไหล่ Parts replacement												
ไส้กรองอากาศ Air cleaner element		—	—	—	575.00	—	—	575.00	—	—	575.00	—
หัวเทียน (4 หัว) Spark plugs (4 Pcs.)		—	—	1,272.00	—	1,484.00	—	1,484.00	—	1,484.00	—	1,484.00
น้ำมันเครื่อง (4 ลิตร) ECSTAR R9000 Engine oil (4 L.)		1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter		274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—
น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 3 ลิตร (เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี) Engine coolant 3 L.(Replace every 4 years)		—	—	—	—	306.00	—	—	—	306.00	—	—
น้ำมันคลัตช์ (เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) Clutch fluid ( Replace every 2 years)		—	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00
น้ำมันเบรก (เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) Brake fluid ( Replace every 2 years)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ค่าแรง (บาท) Labor charge (Baht)		900.00	960.00	1,800.00	1,080.00	2,280.00	960.00	1,860.00	1,080.00	2,280.00	960.00	1,800.00
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		1.5	1.6	3	1.8	3.8	1.6	3.1	1.8	3.8	1.6	3
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด / บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) Total / Baht (Not include VAT 7 %)		2,594.00	2,380.00	4,650.00	3,349.00	5,648.00	2,380.00	5,771.00	2,500.00	5,648.00	3,229.00	4,862.00
ภาษี 7 % VAT 7 %		181.58	166.60	325.50	234.43	395.36	166.60	403.97	175.00	395.36	226.03	340.34

\* อัตราค่าบริการ 1 ชั่วโมง = 600 บาท

\* อัตราค่าบริการและรายการอะไหล่แต่ละระยะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการบริการจริง

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและอะไหล่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## Caring for Customers



รายการ Item	ช่วง Interval	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ / Distance from Speedometer											
		กิโลเมตร	1,000	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000	60,000
		เดือน	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
ไส้กรองอากาศ / Air cleaner element		-	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
* ไขน็อต, น๊อต, ท่อไอเสีย / Exhaust pipe bolts and muffler bolts		T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	
* ระยะห่างวาล์ว / Valve clearance		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	
หัวเทียน / Spark plugs		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
สายน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel line		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		* เปลี่ยนทุก 4 ปี											
น้ำมันเครื่อง / Engine oil		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / Engine oil filter		R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	
ระยะฟรีสายคันเร่ง / Throttle cable play		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* การซิงโครไนซ์ลิ้นปีกผีเสื้อ / Throttle valve synchronization		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบ PAIR / PAIR (air supply system)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบควบคุมมลพิษจากไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง / EVAP control system		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
		เปลี่ยนสาย EVPA ทุกๆ 4 ปี											
* น้ำยาหล่อเย็น / Engine coolant		เปลี่ยนทุก 4 ปี											
สายหม้อน้ำ / Radiator hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
สายน้ำมันคลัทช์ / Clutch hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		เปลี่ยนทุก 4 ปี											
น้ำมันคลัทช์ / Clutch fluid		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		เปลี่ยนทุก 2 ปี											
โซ่ขับ / Drive chain		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		ทำความสะอาดและหล่อลื่นทุก 1,000 กม.											
* เบรก / Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเบรก / Brake fluid		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		* เปลี่ยนทุก 2 ปี											
สายน้ำมันเบรก / Brake hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		* เปลี่ยนทุก 4 ปี											
ยาง / Tires		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* ระบบบังคับเลี้ยว / Steering		I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหน้า / Front forks		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหลัง / Rear suspension		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ไขน็อต, น๊อต, โครงรถ / Chassis bolts and nuts		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		1.5	1.6	3	1.8	3.8	1.6	3.1	1.6	3.8	1.8	3	

หมายเหตุ : I = ตรวจสอบและทำความสะอาด ปรับตั้ง เปลี่ยน หรือหล่อลื่นตามความจำเป็น

R = เปลี่ยน , T = ชันแน่น , \* หมายถึงต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ