



รายการ Item	ช่วง Interval	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ / Distance from Speedometer											
		กิโลเมตร	1,000	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000	60,000
		เดือน	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
ไส้กรองอากาศ / Air cleaner element		-	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
* ไบ์ลท์, นัต, ท่อไอเสีย / Exhaust pipe bolts and muffler bolts		T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	
* ระยะห่างวาล์ว / Valve clearance		I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
หัวเทียน / Spark plugs		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
สายน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel line		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี													
น้ำมันเครื่อง / Engine oil		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / Engine oil filter		R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	
ระยะฟรีสายคันเร่ง / Throttle cable play		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* การซิงโครไนซ์ลิ้นปีกผีเสื้อ / Throttle valve synchronization		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบ PAIR / PAIR (air supply system)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบควบคุมมลพิษจากไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง / EVAP control system		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
เปลี่ยนสาย EVPA ทุกๆ 4 ปี													
* น้ำยาหล่อเย็น / Engine coolant		เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี											
สายหม้อน้ำ / Radiator hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ระยะฟรีสายคลัทช์ / Clutch cable play		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเฟืองท้าย / Final gear oil		R	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* เบรก / Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเบรก / Brake fluid		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี													
สายน้ำมันเบรก / Brake hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี													
ยาง / Tires		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* ระบบบังคับเลี้ยว / Steering		I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหน้า / Front forks		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหลัง / Rear suspension		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ไบ์ลท์, นัต, โครงรถ / Chassis bolts and nuts		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		1.6	1.4	2.1	1.5	2.3	1.4	2.2	1.4	2.3	1.5	2.1	

หมายเหตุ : I = ตรวจสอบและทำความสะอาด ปรับตั้ง เปลี่ยน หรือหล่อลื่นตามความจำเป็น

R = เปลี่ยน , T = ชันแน่น , \* หมายถึงต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ