



Standard Service Maintenance Table for GSX-S1000FA

ระยะทาง Interval	กิโลเมตร Km	1000	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000	60000
	เดือน Months	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
รายการเปลี่ยนอะไหล่ Parts replacement												
ไส้กรองอากาศ Air cleaner element		—	—	—	603.00	—	—	603.00	—	—	603.00	—
หัวเทียน (4 หัว) Spark plugs (4 Pcs.)		—	—	1,272.00	—	1,272.00	—	1,272.00	—	1,272.00	—	1,272.00
น้ำมันเครื่อง (4 ลิตร) ECSTAR R9000 (เปลี่ยนกรอง) Engine oil (4 L.) ECSTAR R9000 (with filter)		1,420.00	—	—	1,420.00	—	—	1,420.00	—	—	1,420.00	—
น้ำมันเครื่อง (3 ลิตร) ECSTAR R9000 (ไม่เปลี่ยนกรอง) Engine oil (3 L.) ECSTAR R9000 (without filter)		—	1,065.00	1,065.00	—	1,065.00	1,065.00	—	1,065.00	1,065.00	—	1,065.00
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter		274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—
น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 3 ลิตร (เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี) Engine coolant 3 L.(Replace every 4 years)		—	—	—	—	306.00	—	—	—	306.00	—	—
น้ำมันเบรก (เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) Brake fluid (Replace every 2 years)		—	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00
ค่าแรง (บาท) Labor charge (Baht)		1,620.00	1,860.00	2,520.00	1,860.00	4,560.00	1,860.00	2,580.00	1,860.00	4,560.00	1,860.00	2,520.00
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		2.7	3.1	4.2	3.1	7.6	3.1	4.3	3.1	7.6	3.1	4.2
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด / บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) Total / Baht (Not include VAT 7 %)		3,314.00	2,925.00	5,015.00	4,157.00	7,361.00	2,925.00	6,307.00	2,925.00	7,361.00	4,157.00	5,015.00
ภาษี 7 %		231.98	204.75	351.05	290.99	515.27	204.75	441.49	204.75	515.27	290.99	351.05
VAT 7 %												

* อัตราค่าบริการ 1 ชั่วโมง = 600 บาท

* อัตราค่าบริการและรายการอะไหล่แต่ละระยะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการบริการจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและอะไหล่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Caring for Customers



รายการ Item	ช่วง Interval	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ / Distance from Speedometer											
		กิโลเมตร	1,000	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000	60,000
		เดือน	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
ไส้กรองอากาศ / Air cleaner element		-	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
* ไบรด์, น๊อต, ท่อไอเสีย / Exhaust pipe bolts and muffler bolts		T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	
* วาล์วควบคุมไอเสีย / Exhaust control valve		I	-	I	-	I	-	T	-	T	-	T	
* ระยะห่างวาล์ว / Valve clearance		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	
หัวเทียน / Spark plugs		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
สายน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel line		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุก 4 ปี													
น้ำมันเครื่อง / Engine oil		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / Engine oil filter		R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	
ระยะฟรีสายคันเร่ง / Throttle cable play		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* การซิงโครไนซ์ลิ้นปีกผีเสื้อ / Throttle valve synchronization		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบ PAIR / PAIR (air supply system)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบควบคุมมลพิษจากไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง / EVAP control system		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
เปลี่ยนสาย EVPA ทุกๆ 4 ปี													
* น้ำยาหล่อเย็น / Engine coolant		เปลี่ยนทุก 4 ปี											
สายหม้อน้ำ / Radiator hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ระยะฟรีสายคลัทช์ / Clutch cable play		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
โซ่ขับ / Drive chain		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ทำความสะอาดและหล่อลื่นทุกๆ 1,000 กม.													
* เบรก / Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเบรก / Brake fluid		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุก 2 ปี													
สายน้ำมันเบรก / Brake hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* เปลี่ยนทุก 4 ปี													
ยาง / Tires		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* ระบบบังคับเลี้ยว / Steering		I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหน้า / Front forks		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหลัง / Rear suspension		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ไบรด์, น๊อต, โครงรถ / Chassis bolts and nuts		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		2.7	3.1	4.2	3.1	7.6	3.1	4.3	3.1	7.6	3.1	4.2	

หมายเหตุ: I = ตรวจสอบและทำความสะอาด ปรับตั้ง เปลี่ยน หรือหล่อลื่นตามความจำเป็น

R = เปลี่ยน, T = ชันแน่น, * หมายถึงต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ